

# Boxy mappe - veiledning fra Stofflykke



En perfekt gave som kan brukes til alt fra toalettmappe til oppbevaring av annet utstyr. Akkurat denne mappen er sydd av kanvas som ytterstoff som er stabilisert med to lag med Vlieselin g700. Vi har brukt vanntett utendørsstoff som forstoff og 6mm glidelås metervare med glider.

Ift. Stoffvalg og stabilisering så kan du egentlig bare leke deg frem til det du vil ha både i utseende og hvor stiv du vil ha den.

Vi har en video som viser fremgangsmåten, og den finner du på [vår Youtube kanal](#). Vi anbefaler å se denne mens du leser fremgangsmåten nedenfor. QR koden leder deg rett til filmen.



## Mønster og fremgangsmåte:

1. Klipp to stoffbiter til ytterstoff og to til forstoff i målene H:22,5 cm og B:34 cm. Dersom ytterstoffet ditt ikke har et mønster hvor noe må være en bestemt retning så kan du klippe ytterstoffet i en hel bit på H:43 cm og B:34 cm. Klipp stabiliseringen til ytterstoffet.

Klipp også en bit på H:18 cm og B:10 cm som skal være til de små håndtakene. Stryk stabiliseringen på ytterstoffet.

Velg en glidelås som passer (bredden på panelet er 34 cm, men du skal sy 2 cm fra hver kant så 30 cm vil gå greit. Vi har valgt glidelås i metervare og litt lengre enn bredden på mappen da det er lettere å sy toppstikning senere - så vi anbefaler dette.

2. Start med å sy de to ytterpanelene sammen i bunnen med 1 cm sømrom. Pass på retningen på mønsteret på panelene slik at de blir rett. Kløypress sømmen.



3. Nåle/klipse fast glidelåsen på toppen av ett av panelene, rette mot rette. Legg så en av de to bitene av forstoffet med retten ned mot retten av ytterstoffet (men mot vrang av glidelås). Nå skal glidelåsen ligge mellom de to stoffene. Nåle/klipse fast. Pass på at kantene matcher både oppe og langs sidene.

4. Mål nå fra kanten og 2 cm inn - på begge endene. Lag et merke her. Sett glidelåsfot på symaskinen. Start sømmen der du har markert 2 cm fra kanten, og sy helt til du kommer til markeringen på andre enden. Nå kan du stryke forsiktig over før du syr en toppstikning.

5. Legg nå den øverste kanten av det andre ytterpanelet mot den andre delen av glidelåsen, rette mot rette. Nåle/klipse på plass. Pass på at kanten mot det andre panelet matcher. Ta siste delen av

førstoffet og legg det langs kanten av glidelåsen - rette mot rette av ytterstoffet, med glidelåsen mellom lagene, og sy mellom de to markerte punktene. Press og sy en toppstikning.

Det er litt mer knotete på denne siden enn den første, men det blir lettere om du har en glidelås som er litt lengre enn panelet. Husk bare på å feste enden slik at glideren ikke hopper av.

6. Sy så sammen de to nederste kantene av førstoffet med 1 cm sømrom. La det være en åpning på ca 10 cm på midten slik at vi kan vrenge til slutt.

7. Del stoffstykket du klippet til de små håndtakene i to (H:9 cm og B:10 cm). Brett de slik som vist på filmen og press. Sy en stikning langs begge kantene.

8. Nå blir det litt knotete å beskrive hva du skal gjøre i tekstform, så se punkt 8 i videoen om hvordan delene med ytter- og førstoff skal nåles/klipses hver for seg.

9. Legg de små håndtakene mellom ytterstoffet og glidelåsene på hver side. Brett håndtaket før du legger det inn mellom. Midten på denne skal treffe over midten av glidelåsen og også midten av skøyten i bunnen av mappen. Dette kan være tykt å sy gjennom, så akkurat over her kan det være greit å bruke hjulet på maskinen til å håndsy over for å unngå å knekke nåler ol.

10. Du skal nå sy en søm langs kantene som du akkurat nålet/klipset sammen. Du skal sy førstoffet og ytterstoffet hver for seg, og sy glidelåsen sammen med ytterstoffet. Bruk en glidelåsfot og sy så nært du kommer sømmen på midten der delene er sydd sammen. På denne mappen var det rett over 1 cm.



11. Det vil være en liten åpning i sømmen som du ser på filmen her. Sy en søm over akkurat der.

12. Klipp bort litt av sømrommet i begge ender.

13. Mål 4,5 cm fra sidesømmen (ikke kanten) og bunnen av panelet. Tegn en firkant mellom punktene slik som på filmen. Gjør det samme på alle åtte hjørnene før du klipper denne delen bort.

14. Nå blir det igjen litt vanskelig å beskrive i tekstform hva du skal gjøre - men se på filmen på dette punktet. Alle disse åtte hjørnene nåles/klipses tilsvarende før du syr langs kantene med 1 cm sømrom.

15. Nå kan du vrenge mappen gjennom åpningen i bunnen av førstoffet. Press ut i kantene av mappen. Ta førstoffet gjennom åpningen av mappen for å så brette inn og sy en liten søm langs åpningen. Mappen er ferdig!



 **StoffLykke**